

D-25351 D-25366

スチールケース シリーズ7

平デスク 電動昇降タイプ 操作方法

天板の高さを調節する

1. 上げたい時は [↑] ボタン、下げたい時は [↓] ボタンを指で押し続けて昇降させます。
2. 任意の位置で [↑・↓] ボタンから指を離します。

メモリー設定の方法

1. 天板を記憶させたい高さにします。
2. [S] ボタンを押すとインジゲーターに「S」が約2秒点滅表示されます。
3. その2秒間にメモリーボタン [1・2・3] のいずれかを押しすと
押したメモリーボタンの番号が表示され、高さが記憶されます。

メモリー設定位置へ動かす

1. 希望の高さに記憶させたメモリーボタン [1・2・3] のいずれかを押しします。
2. 続けて上下ボタン [↑・↓] のどちらかを押し続けると、
記憶されている高さまで動作します。