



TKM-5の取付方法

- ①上段で使用する書庫・ロッカーの底にスピードナットを差し込みます。
- ②下段で使用する書庫・ロッカーの天面のハーフパンチ穴を開けてビスで連結します。