


組立説明書 1/2

1. 脚に連結ビームを取り付けます





2. ビームを取り付けます (向きがあります)




組立説明書 2/2

3. 天板に脚を固定します



v

3. ケーブルトレイ・コーナーカバーをセットします




(ビーム内側の溝に トレーの下側→上側の順ではめこみます)


完成です

部材表

天版 1枚



連結ビーム 2種



ビーム 2種
W153cm 1枚



脚 1本



脚 1本 (中央)



脚 1本



コーナーカバー 1コ



ケーブルトレイ



脚+連結ビーム
4本



十字 M6×45

脚+ビーム(中央)
4本



六角孔 M6×30

脚+ビーム(端)
4本



六角孔 M6×45

連結ビーム+天版
6本



十字 M6×60

脚+天板
9本



十字 M6×20