


オカムラ製プロステージ ラウンドデスク W160cm 組立説明書

1. 脚・ビーム・連結ビームを連結します


- ①ボルト(+ドライバー)
- ②ボルト(六角レンチ 5mm)




ビームには上下があります
→平らな面が上

2. 天板に脚を固定します

- ③ボルト(+ドライバー)
- ④ボルト(+ドライバー)



3. ケーブルトレイをセットします (ビーム内側の溝に トレーの下側→上側の順ではめこみます)



完成です

オカムラ製プロステージ ラウンドデスク W160cm
部材表

天版 1枚



ビーム 1本
連結ビーム
W150cm 1本



左脚 1本
右脚 1本



ケーブルトレイ



2個

①脚+連結ビーム

M6×45


2本



②脚+ビーム

六角孔 M6×45

4本



③連結ビーム+天版

M6×60

3本



④脚+天板

M6×20

6本

