

R-25954


## オカムラ製 FZシリーズ ダイヤル錠の使用方法

※ 暗証番号は、初め  
「0000」に設定されています



### ◆暗証番号の設定方法（自分で決めた暗証番号に変更するとき）

- 1 ダイヤルの番号を設定されている暗証番号に合わせてつまみを「OPEN」の位置まで廻してください。
- 2 扉を開き写真の○部分を押し込みながらダイヤルを廻して希望の番号4桁に合わせます。



- 3 扉を閉め取手つまみを「CLOSE」の位置まで廻してください。  
この時の番号が設定された4桁となります。  
施錠前に必ずご確認ください。
- 4 ダイヤルを廻して設定されていない番号に変えてください。（施錠完了）

お問い合わせ：楽市フリーダイヤル 0120-691-560