




Think (シンク)




Think (シンク) 取扱説明書



座面高さ


座面を上げるには腰を座面から浮かせた状態でレバーを引き上げてください。

座面を下げるには腰をかせた状態でレバーを引き上げてください。



座面奥行き


レバーを引き上げながら座面を前後にスライドさせ、レバーを放すとロックします。背もたれに身体をつけた状態で膝の裏側と座面のエッジの間に5-8センチほどの隙間ができるのが理想的です。



背もたれ反力と後傾角度

たった1つのダイヤルで下記の4つのポジションを確保できます。


- ・アップライトバックロック
- ・ミッドストップリクライニング
- ・体重感知機構付きフルリクライニング
- ・体重感知機構付きフルリクライニング(20%増)



ランバーサポート

*オプション機能のため、タイプによっては装備されていません。

腰部をしっかり支えるランバーサポートはハンドルを持ち、上下にスライドさせながら背中カーブの適した位置に高さを合わせてください。



アーム高さ/幅/首振り/奥行き

*オプション機能のため、タイプによっては装備されていません。

アームの高さはキャップ下にあるボタンを持ち上げながら上下に調節、アームの位置はアームキャップをつかみ、上下、左右、角度にスライドさせて調節できます。身体の肘はなるべく身体に近づけ、手首とまっすぐになるように調節してください。