

トレンザ 取扱説明書

① 座昇降レバー

座面裏の右手側にある座昇降レバーで、座面の高さ調節ができます。
身長やデスクの高さに合わせて調節してください。



座を上げるとき

腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、希望の高さにまで上がったならレバーから手を離します。




座を下げるとき

座の中央に深く腰をかけてレバーを軽く引き上げ、希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。

③ 背もたれ角度調節グリップ

背もたれ裏面にある背もたれ角度調節グリップで、背もたれ上部の角度を変えることができ、お好みの姿勢に合わせて支持します。



前に倒すとき

グリップを時計回りに回します。

後ろに倒すとき

グリップを反時計回りに回します。




⑤ ロッキング固定レバー

座面裏の左手側にあるロッキング固定レバーで、お好みの角度でロッキングを固定できます。



ロッキングを固定するとき

座の中央に深く腰をかけて、背もたれにもたれて希望の角度にし、レバーを押し下げるとロッキングが固定されます。



ロッキングをフリーにするとき

レバーを引き上げると、ロッキングがフリーになります。

⑦ 肘昇降ボタン (可動肘タイプ)

<高さ調節>

肘桿前側の肘昇降ボタンで、肘掛け部の高さが11段階に調節できます。




調節のしかた

図のように肘桿を持って、ボタンを押し込み、希望の高さにしてボタンから指を離します。
このとき、ボタンがしっかりと戻った(「カチッ」と音がする)ことを確認してください。
左右の高さを同じにするには、肘桿外側の目盛りを目安に合わせてください。




② 座奥行調節機構

座後部を持ち上げることで、前後にスライドでき、40mmの範囲で3段階に調節できます。




調節のしかた

座後部を持ち上げながら、希望の位置に調節します。



④ ロッキング調節グリップ

背もたれにもたれると、背もたれと座が一定の角度比率で動きます。座前部の高さが変わらないFS方式なので、大腿部の裏側を圧迫しません。



⑥ ハンガーの使いかた (ハンガー付きタイプ)

背もたれ裏面にあるハンガーを手でセット・収納できます。

セットのしかた
ハンガーを、「カチッ」と音がする(凹部で固定される)まで引き上げてください。

動きをかたくするとき

グリップを時計回りに回します。

動きをやわらかくするとき
グリップを反時計回りに回します。



⑧ 肘掛け部の位置・角度調節

肘掛け部は手で内側に90°回転できます。

収納のしかた
ハンガーを、「カチッ」と音がする(凹部で固定される)まで押し下げてください。


△注意

- 凹部を越えて、ハンガーを無理に動かさないでください。
- ハンガーが収納状態のときは使用しないでください。
- ハンガーにはスーツの上着以外のもの(掛けたときに床面まで届くようなものは、掛けないでください。(シングル上着・着丈77cm以下)また、片側に偏って掛けたり、かばんなどの重いものは掛けないでください。(許容質量1kg)
- ハンガーを持って、ロッキングさせたり、イスを移動させないでください。
- ハンガーにぶら下がったり、もたれたりしないでください。



<肘掛け部の位置・角度調節>

肘掛け部は手で内側に90°回転できます。



調節のしかた

図のように肘掛け部を持ち、希望の位置に回転させてください。

△注意

肘に体重をかけて立ち上がるときは、転倒にご注意ください。

